

Makita tester akumulátorů BTC04 pro všechny typy akumulátorů LXT 198038-8

» Příslušenství » Akumulátory a nabíječky » LXT 14,4V / 18V / 36V » LXT 14,4V / 18V / 36V akumulátory



Značka

[Makita](#)

Kód produktu

198038-8

EAN

0088381476812

Makita tester akumulátorů BTC04 pro všechny typy akumulátorů LXT. Modelové označení: BTC04.

Dostupnost eshop:

Skladem

Prodejna:

Ihned k odběru

Dostupnost na prodejnách

Najděte svou prodejnu

Nalezeno prodejen: 1

Profesional Hodonín

Ihned k odběru

[Rezervovat](#)

• Brněnská 1243/51, Hodonín

• +420 725 775 828

• obchod@makitanaradi.cz

• Po-Pá 8:00-16:00

Skladem

Dostupnost:

Popis

Makita tester akumulátorů BTC04 pro všechny typy akumulátorů LXT 198038-8 Makita tester akumulátorů BTC04 pro všechny typy akumulátorů LXT. Akumulátor pro napájení kompatibilního akumulátorového nářadí. Používejte pouze se stroji a nabíječkami odpovídajícího systému. Technické údaje Výrobce Makita Kód produktu 198038-8 EAN 0088381476812 Modelové označení BTC04

Parametry

Značka

Makita